

## 施工要領書

### ユニオン サッシモル

#### 1. 適用施工箇所

コンクリート造におけるサッシ周り充填

(1袋当たりの練上がり量：約 17L (0.017 m<sup>3</sup>) ・ m<sup>3</sup>当たり必要袋数：約 59 袋)

#### 2. 施工前処理

- ・ 施工箇所は念入りに清掃してください。  
はつり片や粉塵等は除去してください。
- ・ 必要に応じて仮枠(バックアップ)を取り付けてください。

#### 3. 材料の混練

- ・ ユニオンサッシモル 1 袋(25kg)に対し、上水道水を 3.5～4.0L および、防水材(液体)を防水材メーカーが指定する規定量混入し、パン型ミキサー等で 3 分間以上練り混ぜてください。

| ユニオンサッシモル | 上水道水      | 防水材 |
|-----------|-----------|-----|
| 25kg      | 3.5~4.0 L | ※   |

#### ※ 防水材の添加量算出について

ユニオンサッシモル 1 袋(25kg)当たりのセメント量は 5.5kg として計算してください。

$$\text{添加量?kg} = 5.5\text{kg} \times \text{指定添加 \%}$$

- ・ 練上がりから 60 分以内に使用してください。

#### 4. サッシ周りへの充填および仕上げ

- ・ ユニオンサッシモルを「つまーる」などのモルタル充填器具を使用して、サッシ周りの隙間に、仕上り面よりも盛り上げ気味に充填してください。
- ・ 金鏝を使用して、均しながら余分な材料を除去して平滑に仕上げてください。
- ・ ユニオンサッシモルが乾かないうちに、チリ刷毛などでサッシのチリをキレイに清掃してください。

#### 5. 養生

- ・ 充填後の養生は、夏季 24 時間、冬季 48 時間としてください。  
この間に水掛りがないように注意してください。  
必要に応じてシート養生を行ってください。

以上