

# ビッグボンドK

## コンクリート・モルタルへの下地調整 施工要領書

### 《材料》

- 吸水調整材：ユニレックス3  
下地調整塗材：ビッグボンドK +ビッグボンドK専用樹脂

### 《施工手順》

#### 1. 下地の清掃

- ① 下地表面の脆弱層、レイトンス、油脂分、突起物等はサンダー掛けなどで除去してください。
- ② 水洗いを行い、粉塵等の付着物を確実に除去してください。

#### 2. 吸水調整材の塗布

- ① ユニレックス3を表1の割合で3倍に希釈してください。

表1: ユニレックス3の3倍希釈液混合比率

ユニレックス3 原液	清水
1	2

- ② ビッグボンドKを塗り付ける下地面に吸水調整材をハケで塗布してください。
- ③ 完全に乾燥させてください。（乾燥の目安は、夏期1～2時間程度、冬期3～4時間程度です。）

#### 3. ビッグボンドKの練り混ぜ

- ① パケツに所定量の清水とビッグボンドK専用樹脂を入れてください。
- ② ハンドミキサーで攪拌しながらビッグボンドK粉体を徐々に投入してください。
- ③ ダマが残らないように3分間程度十分に攪拌してください。

表2: ビッグボンドKの調合

ビッグボンドK粉体	ビッグボンドK専用樹脂	清水
18kg	2kg	約2.0 ㍓

#### 4. ビッグボンドKの塗りつけ

- ① 練り混ぜたビッグボンドKを下地に一度しっかりとこすり付けてください。
- ② 続けて重ね塗りし、所定の塗り厚に均してください。(2～5mm以内)  
※ 水をかけたの押さえ仕上げは、白華現象や硬化不良を招く恐れがあります。

#### 5. 養生

- ① 施工後、乾燥の著しい場合は散水養生を行なってください。
- ② 直射日光・強風・雨がかりのないようシート等で保護してください。
- ③ 仕上げ材の施工までは、夏期7日・冬期14日以上養生してください。