

平成 24 年 3 月 1 日

ユニオンパッドモルタルの施工要領書

工程	施工要領
下地処理	①コンクリート表面にレタス、汚れ、油分などがあれば全て取り除き、水洗い・清掃等を行って下さい ②下地コンクリート面は水打ちを行い湿潤状態にして下さい。 ※ユニオンパッドモルタルを施工前にセメントペースを塗り付けておくと接着強度が向上します。
練り混ぜ	①練り船等にユニオンパッドモルタルを広げ、1袋当たり 3.2～3.5kg の水を徐々に加えたよく練り混ぜて下さい。 ②最適なユニオンパッドモルタルの硬さは、パッドモルタルを手で握って開いた状態を保ち、崩れない程度です。 ③1回の練り混ぜ量は、20分以内に使い切る量として下さい
施工	①所定の位置にパッドモルタルを置き、十分に突き固めて下さい ②突き固め層が厚い時は、数回分けて行ってください。 ※一度に大量のユニオンパッドモルタルを突き固めると、十分に締め固めできないので強度が下がります。 ③現場監督員の指示に従い、高さなどを合わせて仕上げを行ってください
養生	①表面クラックを出来るだけ防止するため、施工後は表面養生を必ず行い、急激な乾燥を避けて下さい。

ニ瀬窯業株式会社